


**WAKITA LONCIN**

# 発電機パーツリスト DRAWING OF GENERATOR


<b>株式会社 ワキタ</b>	
モデル model	<b>HPG3000iS</b>

2020.03




### シリンダーヘッド (CYLINDER HEAD)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	380140215-0003	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	4
2	120230109-0001	ヘッドカバー	Cylinder head cover	1
3	380741218-0001	ブリーザーチューブ	Breather tube	1
4	150290027-0001	ヘッドカバーフィルター	Engine oil Strainer	1
5	110850018-0001	ブリーザーキャップガasket	PACKING, BREATHER CHAMBER	1
6	110840024-0001	ブリーザーキャップ	CAP,BREATHER CHAMBER	1
7	380140429-0001	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2
8	160190092-0001	エアデフレクター	air deflector	1
9	380140011-0004	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2
10	120250043-0001	ヘッドカバーパッキン	Gasket for cylinder head cover	1
11	270960033-0001	スパークプラグ(BPR6ES)	Spark plug	1
12	380140336-0001	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	4
13	120080532-0001	シリンダーヘッド	Cylinder head	1




シリンダーヘッド (CYLINDER HEAD)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
14	380180098-0001	スタッドボルト	Stud	2
15	120150193-0001	シリンダガスケット	Gasket for cylinder head	1
16	380600117-0001	ノックピン	ocation pin	2
17	380180095-0001	スタッドボルト	Stud	2
18	180650065-0001	マフラーガスケット	Outlet gasket	1




クランクケース(CRANKCASE)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	110810324-0001	クランクケース	Crankcase body	1
2	380630417-0001	ベアリング	Bearing	1
3	380650347-0001	オイルシール	Oil seal	1
4	380450514-0001	ドレーンワッシャ	Flat washer	1
5	110260025-0001	ドレーンボルト	Sealing plug screw	1
6	110690073-0001	オイルキャップ(ゲージ)	Oil rule combination	1
7	160200054-0001	下部カバー	Side plate	1
8	380310117-0001	ネジ	Cross recessed pan head tapping screw	2
9	380200014-0001	フランジボルト	Cross recessed pan head screw	2




クランクケースカバー (CRANKCASE COVER)

見出しNo.	部品番号 Part No.	部品名		数量 Quantity
1	380140028-0004	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	6
2	110820122-0001	クランクケースカバー	Crankcase cover	1
3	110480032-0001	プレート	Pressing plate	1
4	380140011-0004	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	1
5	380630417-0001	ベアリング	Bearing	1
6	110830031-0001	ケースカバーパッキン	Crankcase cover gasket	1
7	380600120-0001	ノックピン	ocation pin	2
8	281850237-0001	オイルレベルスイッチ	Oil level sensor	1
9	380140215-0003	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2




クランクシャフト/ピストン (CRANKSHAFT/PISTON)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	130070187-0001	ピストンリングセット	Piston ring combination	1
2	380560056-0001	ピストンピンクリップ	Steel cable baffle ring	2
3	130030208-0001	ピストン	Piston	1
4	130060031-0001	ピストンピン	Piston pin	1
6・	130150054-0001	コンロッドASSY	Connecting rod	1
・5	130180001-0001	・ボルト	Connecting rod Bolt	2
8・	130290447-0001	クランクシャフト	crankshaft	1
・7	380620050-T040	・キー	Key	1




ロッカー、カムシャフト(ROCKER,CAMSHAFT)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	140450056-0001	アーム(バルブロッカー)	Valve rocker combination	2
2	141730001-0001	アームピン	Valve rocker shaft	2
3	380570024-0003	留め金具	Split damping ring	4
4	140670041-0001	プッシュロッド	Push rod	2
5	140690003-0001	バルブリフター(タペット)	Lifter, Valve	2
6	140320001-0001	バルブローター(ローテター)	Valve adjustment cap	2
7	140380017-0001	バルブスプリングリテーナー	Retainer, valve spring	2
8	140340022-0001	バルブスプリング	Inner spring of valve	2
9	140400016-0001	シールガイド	Valve oil seal	1
10	500550041-0001	バルブセット	Valve Kit	1
11	140020114-0001	カムシャフトASSY	Camshaft assy	1




スターター(STARTER ASSEMBLY)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1・	160210121-0001	スターター(ファンカバー)ASSY	Fan cover comp.	1
・7	193500146-0001	・リコイルスターター	Manual starting components	1
・・8	193530026-0001	・・リコイルロープ 1.7M	Pull rope	1
・・9	193560021-0001	・・リコイルハンドル	Pull rope handle	1
・10	160530021-0001	・ファンカバー	Fan cover	1
2	380930108-0001	コードクリップ(大)	Location wire nail	1
3	380140002-0007	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	4
4	380940346-0001	コード押え	Cable cleat	1
6	380930024-0001	コードクリップ(小)	Location wire nail	1




キャブレター(CARBURETOR)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	170430060-0001	インシュレーターパッキン	Carburetor gasket	1
2	170440099-0001	インシュレーター	Heat insulating pad for carburetor	1
3	170430048-0001	キャブレターパッキン(ガスケット)	Carburetor gasket	1
4	170021835-0001	キャブレター	Carburetor	1
5	170430140-0001	キャブレターガスケット(エアークリーナ)	Carburetor gasket	1
6	171480028-0001	チョークブラケット	Choke valve bracket	1
7	170430180-0001	エアークリーナースペーサー(ガスケット)	Carburetor gasket	1
8	660920008-0001	アクセルモーターブラケット	Mounting bracket of speed-regulated step motor	1
9	380200046-0002	タッピンネジ	Cross recessed pan head screw	2
10	660910003-0001	アクセルモーター	RUBBER PLUG	1
11	380200069-0002	丸小ネジ	Cross recessed pan head screw	2




エアークリーナー(AIR CLEANER)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1・	180020828-0001	エアークリーナーASSY	Air filter	1
・2	180130256-T07E	・エアークリーナーフィルター	Air filter element	1
3	380370048-0001	フランジナット	Hexagon nut with flange	1
4	380140001-0006	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	1
5	300710112-0001	エアークリーナー支え	Air filter bracket	1
6	380140002-0007	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	1




消声器(MUFFLER)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	180690204-0001	マフラー	Muffler body	1
2	380340005-0005	ナット	Hexagon nut	2
3	380140001-0006	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2
4	180990090-0001	マフラーブラケット	Muffler bracket	1
5	380140013-0005	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2




インバーター(INVERTER ASSY)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	660900039-0001	インバーター	Inverter assy	1
2	290340044-0001	クッションゴム(インバーター)下	Cushioning rubber	2
3	290340043-0001	クッションゴム(インバーター)上	Cushioning rubber	2
4	661930002-0001	インバーターブラケット	inverter mounting bracket	1
5	380140002-0007	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2
6	290340041-0001	クッションゴム(バッテリー)下	Cushioning rubber	1
7	271060304-0003	バッテリー YTX7L-BS	Storage battery	1
8	272320066-0001	クッションゴム(バッテリー)側	Battery Cushion	1
9	380900247-0001	バッテリーバンド	Strap	1
10	339170002-0001	バッテリー当て板	Battery baffle	1
11	272900027-0001	チャージコイル	Self control constant current charger	1
12	380140167-0002	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	3
13	662470001-0001	フレーム 左	Vertical skeleton frame	2
14	662470002-0001	フレーム 右	Vertical skeleton frame	2
15	196970001-0001	ロープ(リコイル)ガイド	Rope Support	1




燃料タンク(FUEL TANK)

見出しNo.	部品番号	部品名	数量
	Part No.		Quantity
1	170870136-0001	燃料タンクキャップ Tank cover	1
2	170620012-0001	注油口ゴム Rubber lagging for pouring orifice	1
3	273330013-0001	防水キャップ tarpaulin	4
4	380690017-0001	十字穴付ネジ Cross small pan head screws / pad COMP.	4
5	302850007-0001	トップカバー Frame top cover	1
6	380140001-0006	フランジボルト Hexagon bolt with flange	6
7	320400051-0001	把手 Lever combination	2
8	380140103-0004	フランジボルト Hexagon bolt with flange	4
9	380450444-0002	ワッシャ Flat washer	4
10	170710014-0001	タンククッションカラー Liner tube of tank damping cushion	4
11	170700050-0001	燃料タンククッションゴム Tank damping cushion	4
12	170720016-0001	燃料タンクフィルター Pouring orifice filter screen combination	1
13	170501149-0001	燃料タンク Tank	1




燃料タンク(FUEL TANK)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
14	172840038-0001	タンクサポート(左)	Tank supporting bracket(Left)	1
15	172840039-0001	タンクサポート(右)	Tank supporting bracket(Right)	1
16	170980110-0001	燃料スイッチ	Components of oil switch	1
17	380140001-0006	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	1
18	380750693-0001	燃料ホース	Oil tube	1
19	380960170-0002	ホース止め	Clip combination	4
20	661920014-0001	コンビネーションスイッチ	Combination Switch	1
21	173260008-0001	燃料スイッチノブ	Oil switch knob	1
22	381210034-0001	十字穴付ビス	Cross recessed small pan head screw	1
23	380750833-0001	燃料ホース(L)	Oil tube	1
24	170660110-0001	燃料タンク継手	Tank oilout	1




ローター、ステーター(ROTOR.STATOR)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	341950005-0001	エンジン取付 (後)	Engine Support plate	1
2	341950006-0001	エンジン取付 (前)	Engine Support plate	1
3	193590035-0001	スタータープーリー	Starting disc	1
4	380140002-0007	フランジ付ボルト	Hexagon bolt with flange	4
5	660130007-0001	モーターファン	Motor fan	1
6	660080457-0001	オルタネーター(発電体)	Components of motor	1
・12	380460003-0003	・バネワッシャ	Elastic washer	4
・13	380190221-0001	・六角穴付ボルト	Socket head screw	4
・17	380140597-0001	・フランジボルト	Hexagon bolt with flange	1
・18	380451024-0001	・ワッシャ	Flat washer	1
7	380140003-0005	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2
8	270920364-0001	イグニッションコイル	COIL ASSY.,IGNNTION	1
・	270950086-0001	・スパークプラグキャップ	Plug Cap	1



ローター、ステーター(ROTOR.STATOR)


見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
9	110480030-0001	プレート	Pressing plate	1
10	380140001-0006	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	3
11	380370051-0001	フランジナット	Hexagon nut with flange	1
14	380600117-0001	固定ピン	Hexagon bolt with flange	2
15	380140091-0005	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	2
16	270360127-0001	スターティングモーター	Components of starting motor	1
19	290340046-0001	緩衝ゴム		1



コントロールパネル(CONTROL PANEL)


見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1・	271852171-0001	コントロールパネルASSY	Components of control panel	1
・2	271890046-0001	・コンセント(ソケット)	Power socket combination	1
・3	273330006-0001	・コンセント(ソケット)30A	Power socket combination	1
・4	273140003-0001	・インジケータ-メーター	Multifunctional indicating meter	1
・5	380690017-0001	・十字穴付小ネジ	Cross small pan head screws / pad COMP.	6
・6	273330005-0001	・アイドルスイッチ防水カバー	tarpaulin	1
・7	173400002-0001	・アイドルスイッチ	Idle switch	1
・8	271810035-0001	・スタータースイッチ	Start control switch	1
・9	381070010-0001	・直流端子	Outlet	1
・18	274080003-0001	・周波数切替スイッチ	frequency converter switch	1
5	380690017-0001	十字穴付小ネジ	Cross small pan head screws / pad COMP.	5
10	271240004-0001	パネルケーブルターミナル		1
11	661890002-0001	インバーターエア-デフレクター	inverter inlet air deflector	1
12	380930108-0001	コードクリップ(大)	Location wire nail	1
13	272040143-0001	コントロールパネルハーネス	Control panel harness	1






フレーム(FRAME)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	380370007-0004	フランジナット	Hexagon nut with flange	16
2	300780028-0001	防振ゴム 前 左	Machine buffering seat	1
3	300780033-0001	防振ゴム 前 右	Machine buffering seat	1
4	300780032-0001	防振ゴム 後 右	Machine buffering seat	1
5	300780029-0001	防振ゴム 後 左	Machine buffering seat	1
6	380310135-0001	タッピングネジ	Cross recessed pan head tapping	2
7	271000233-0001	コンデンサー	Lighter	1
8	290340040-0001	緩衝ゴム	Cushioning rubber	1
9	380420041-0001	クリップナット	Clip nut	4
10	380430031-0001	角ナット	Square nuts	6
11	303240005-0001	フロアフレーム	FRAME COMP Backplane	1
12	380140167-0002	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	1
13	661070002-0001	車輪止めサポート	Support wheel stop block	1




フレーム(FRAME)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
14	381000309-0001	ドレーン蓋	Caulking	1
15		割りピン	Pin clip	4
16	660690048-0001	車輪	Components of supporting wheel	3
17	380450001-0006	ワッシャ	Flat washer	4
18	660690047-0001	車輪(ストッパー付)	Components of supporting wheel	1
19	661080003-0001	ストッパーキャップ	Support wheel stop arm	1
20	300720456-0001	ベース	Components of frame	1
.		・ストッパー組		1
21	272980012-0001	アース	Earth wire of general-purpose engine	1




マフラープロテクター(PROTECTOR,MUFFLER)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	180960164-0001	マフラーガード(前)	Muffler guard shield	1
2	380140167-0002	フランジボルト	Hexagon bolt with flange	6
3	180960163-0001	マフラーガード(後)	Muffler guard shield	1
4	380310135-0001	タッピングビス	Cross recessed pan head tapping screw	6
5	380490019-0001	ロックワッシャ	Lock washer	4
6	661880008-0001	導風パッキン	wind scooper	1
7	661900003-0001	シャッター	Shutter	1
8	380690017-0001	十字穴付丸小ネジ	Cross small pan head screws / pad COMP.	6



外観(APPEARANCE COVER)

見出しNo.	部品番号	部品名		数量
	Part No.			Quantity
1	662490001-0003	オイル点検窓止め	hand rotating anti-drop screw	1
2	110630006-0009	オイル点検窓	oil checking window	1
3	661860004-0009	左カバー	Exterior Cover(left)	1
4	381810002-0001	十字穴付ビス	Slotted pan head screw with waisted shank	2
5	661840003-0001	左コラム	Generator Shell(left)	1
6	380100038-0001	フランジボルト	Hex head flange bolt axial	6
7	380420041-0001	クリップナット	Clip nut	12
8	170700132-0001	タンク防振ゴム(丸形)	Tank damping cushion	2
9	170700131-0001	タンク防振ゴム(楕円)	Tank damping cushion	1
10	380490019-0001	ロックワッシャ	Lock washer	5
11	661850003-0001	右コラム	Generator Shell(right)	1
12	380310135-0001	タッピングビス	Cross recessed pan head tapping screw	6
13	290340042-0001	クッションゴム	Cushioning rubber	1
14	661870004-0009	右カバー	Exterior Cover(right)	1
16	661940004-0001	リコイルハンドルカバー	recoil hand shank cover	1
17	662690001-0001	オイル点検窓止めゴム	Put the oil rubber	1



HPG3000iS ラベル

見出しNo.	部品番号	部品名	数量
	Part No.		Quantity
150588	370323831-0001	ラベル(ガソリン)	1
150589	370310546-0001	ラベル(危険・警告)	1
150586	370323829-0001	ラベル(マフラー高温)	1
150587	370323830-0001	ラベル(始動要領)	1
150587	370361431-0001	ラベル(仕様)	1
120112	370322185-0001	ラベル(オイルレベル)	1
150582	370333738-0001	ラベル(WAKITA、LONCIN)	2
150585	370323828-0001	ラベル(走行)	1
150583	370333739-0001	ラベル(3000iS)	1